



Nikko-Rack

NIX, INC.

QUICK ADJUSTABLE MAGAZINES PAT.

スーパーニコラック Mサイズ 組立説明書

■この説明書をよくご覧いただいた上で組立てをしてください。

適応機種
R25, N25, SR25
R25-4C, N25-4C, SR25-4C


ご使用上の注意

1. 洗浄剤、ねじロック、グリース等有機溶剤は絶対に使用しないでください。変形・破損を引き起こします。
2. 本製品を踏み台にしたり、腰掛けたりしないでください。破損しケガをする恐れがあります。
3. 本製品を投げたり、強い衝撃を加えないでください。変形・破損の恐れがあります。
4. 本製品を直射日光や紫外線にさらさないでください。変形・破損の恐れがあります。
5. 移動時には必ずレバーロックを確認してください。可動部が不意に動き、指等を挟む恐れがあります。
6. 本製品を高温乾燥炉などに投入しないでください。変形・破損の恐れがあります。
7. 再組立てなどの際、部品の尖った先端部に注意してください。ケガをする恐れがあります。

部品一覧

※4C(ガイドチャンネルU:4本)の場合は、()内の数量になります。

- ①-A ガイドレールユニット図 … 1ヶ
- ①-B ガイドレールユニット図 … 1ヶ




- ② ベース …… 2ヶ



※天板用、底板用とも同じです。

部品構成




- ③ ガイドチャンネルU …… 2本 (4C:4本)



- ④ 六角穴付ボルト M6×16 …… 8本 (4C:12本)




- ⑤ 平座金 …… 8ヶ (4C:12ヶ)



組立て方法 ※組立ては①～④の順で行ってください。

1 ガイドチャンネルUの取り付け

ベース(底板)にガイドチャンネルUを六角穴付ボルトで固定します。(2ヶ所)




◆4Cの場合は※部にも取付け(4ヶ所)

※ねじロック使用不可


2 ガイドレールユニット①の取り付け

ベース(底板)にガイドレールユニット①を六角穴付ボルトで固定します。(2ヶ所)



※ねじロック使用不可

3 ガイドレールユニット②の取り付け



注意

レバー(4ヶ所)を起こしてから取り付け作業を行ってください。

3-1

ベース(底板)にガイドレールユニット②を取り付けます。

この時、ユニット②の下部の突起部分をベースの溝部分に嵌めます。(写真右)


ガイドレールユニット②



ベース(底板)

3-2


つぎにガイドレールユニット②を写真のように手前側に倒します。



4 ベース(天板)の取り付け

4-1

ベース(天板)を取り付けます。この段階では六角穴付ボルトで固定しないでください。




4-2

つぎにベース(天板)の手前を左手で押さえながら、右手でガイドレールユニット②の上部をユニット②側に“カチッ”と音がするまで押します。(写真下)


4-3

つぎに浮いているベース(天板)を上から押して、ユニット②のピンが見える状態にします。



4-4

ガイドレールユニット②を手前にスライドさせてから、ベース(天板)を六角穴付ボルトで固定します。(4ヶ所)



組立て完了

ねじ締め工具: 六角レンチ(二面幅5mm)、締め付けトルク: 2.70±0.25N・m(2.45～2.95N・m)



株式会社 ニックス

〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本2-23-3

Tel. 042-773-9129

Fax.042-773-9963

<https://www.nix.co.jp>

NIX, INC.

本製品はRoHS指令対応品です。

2024.08